


Tastschalter mit 2 Tasten (Licht und Stop)



Einschalten des Farblichtes

Anschließend wird das ganze Farbspektrum durchlaufen.
Dieser Zyklus wiederholt sich permanent.



Stop – Funktion des Farbdurchlaufes

Die momentane Farbe wird gehalten.
Durch erneutes Drücken setzt sich der Farbdurchlauf fort.



Ausschalten des Farblichtes

2 Sekunden drücken



Einschalten in den Modus: Direkte Farbauswahl

Im Modus: Direkte Farbauswahl



Mit jeder Tastenbetätigung können nun die
Farben in folgender Reihenfolge gewechselt werden:
rot, gelb, grün, türkis, blau, violett, weiss

Erneute Tastenbetätigung



Ausschalten des Farblichtes